

ALGA DRUM

Объемные радиусные модули из металла, которые могут быть самостоятельными элементами или собираться в единое полотно.



ALGA DRUM 1



ALGA DRUM 2

Технические характеристики

ALGA DRUM

Форма панелей

Объемная треугольной формы изогнутая Объемная четырехугольной формы

Произвольная форма панели

100...1000мм

Дизайнерская ширина, мм*

Дизайнерская высота, мм*

Регулируемая глубина, мм* до 200мм

Регулируемый руст, мм 2...25мм

Тип крепления Скрытый

Сырье и цвета

Исходное сырьё Сталь оцинкованная Сталь нержавеющая

Алюминий

Дополнительное оснащениеАкустический материал
Светодиодная подсветка
Точечная подсветка

Перфорация Гравировка

Декорирование и цвет Гравировка PolyUral (все коллекции)

Документация

ДОКУМЕНТАЦИЯ<u>Сертификаты</u>

Техническое пособие АЛГА

Заказ, эксплуатация, монтаж

Заказ интерьерных панелей

Заказ панелей производится по спецификации из проекта или при помощи стандартного бланка заказа фасадных панелей АЛГА (ссылка на документ в разделе Документация)

Упаковка, транспортировка

Интерьерные панели упаковываются в деревянные короба с использованием гофрокартона, полиэтиленовой пленки. Усиленные короба предусматривает

^{*}Возможно исполнение с размерами, отличными от базовых.

многоярусную погрузку и перевозку изделий автомобильным транспортом, ж/д и морскими контейнерами.

Маркировка

На каждом упаковочном коробе есть маркировочная бирка с указанием наименования Заказчика, наименования изделий, количества, цвета по шкале RAL или RR, толщины металла, информации о производителе, контактных данных.

Хранение

Хранение интерьерных панелей должно осуществляться в неотапливаемом помещении без прямого воздействия солнечных лучей, дождя или конденсата (условия 3 по ГОСТ 15150-69).

При нормальных условиях разрешено хранение в фирменной упаковке в течение одного месяца.

При длительном (более 1 месяца) хранении интерьерных панелей необходимо делать отверстия в упаковочной пленке в боковых плоскостях короба для проветривания изделий.

Монтаж и эксплуатация

Монтаж изделий должен производиться в соответствии с инструкциями поставщика.

Не допускается производить крепление, стыковку и резку методом сварки; применять газоплазменные резаки и абразивные круги.

Образовавшуюся стружку удалять с поверхности непосредственно после окончания работы.

Защитная пленка должна быть снята с изделий сразу после окончания монтажа, но не позднее, чем через 3 месяца и при температуре воздуха не ниже минус 5 гр.

Содержание интерьерных систем включает в себя мероприятия по техническому обслуживанию: плановые и внеплановые осмотры (обследования), а также текущий ремонт.

Плановые осмотры интерьерных систем проводятся управляющими структурами совместно с эксплуатирующими организациями один раз в год.

Внеплановые осмотры (обследования) интерьерных систем должны проводиться после стихийных бедствий (пожары, ураганные ветры, оползни и др.), а также при обнаружении таких дефектов, как появление и развитие трещин, разрушение элементов фасада с угрозой выпадений, обрушений и т.д.

Собственники здания обязаны по мере необходимости очищать и промывать интерьерные системы.