# Декорирование поверхности АЛГА РЕЛЬЕФ "СОЛЯРИС"

Коллекция РЕЛЬЕФ - это новые поверхности на металле. В этой коллекции собраны преломления горной породы, движение воды, решетки ледяных кристаллов.
АЛГА РЕЛЬЕФ "СОЛЯРИС" - млечный путь на металле, мерцающая бесконечность.

АЛГА РЕЛЬЕФ "СОЛЯРИС"

АЛГА РЕЛЬЕФ "СОЛЯРИС"

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Высота дизайнерская (ДВ), мм** | 100...2500 |
| **Руст регулируемый (РР), мм** | 2...5 |
| **Ширина дизайнерская (ДШ), мм** | 100...1000 |
| **Тип крепления** | Скрытый |
| **Область применения** | Фасад<br>Интерьер<br>Колонны<br>Потолок |
| **Форма изделия** | Плоская прямоугольной формы<br>Объемная прямоугольной формы<br>Плоская индивидуальной формы<br>Объемная индивидуальной формы |

*Возможно исполнение с размерами, отличными от базовых.

## Сырье и цвета

| | |
|---|---|
| **Исходное сырьё** | Сталь нержавеющая полированная |
| **Дополнительное оснащение** | Акустический материал<br>Светодиодная подсветка<br>Точечная подсветка |
| **Декорирование и цвет** | Перфорация |

## Документация

Сертификаты
Техническое пособие АЛГА

## Заказ, эксплуатация, монтаж

**Заказ интерьерных панелей**

Заказ панелей производится по спецификации из проекта или при помощи стандартного бланка заказа фасадных панелей АЛГА (ссылка на документ в разделе Документация)

**Упаковка, транспортировка**

Интерьерные панели упаковываются в деревянные короба с использованием гофрокартона, полиэтиленовой пленки. Усиленные короба предусматривает многоярусную погрузку и перевозку изделий автомобильным транспортом, ж/д и морскими контейнерами.

### Маркировка

На каждом упаковочном коробе есть маркировочная бирка с указанием наименования Заказчика, наименования изделий, количества, цвета по шкале RAL или RR, толщины металла, информации о производителе, контактных данных.

**Хранение**

Хранение интерьерных панелей должно осуществляться в неотапливаемом помещении без прямого воздействия солнечных лучей, дождя или конденсата (условия 3 по ГОСТ 15150-69).

При нормальных условиях разрешено хранение в фирменной упаковке в течение одного месяца.

При длительном (более 1 месяца) хранении интерьерных панелей необходимо делать отверстия в упаковочной пленке в боковых плоскостях короба для проветривания изделий.

**Монтаж и эксплуатация**

Монтаж изделий должен производиться в соответствии с инструкциями поставщика.

Не допускается производить крепление, стыковку и резку методом сварки; применять газоплазменные резаки и абразивные круги.

Образовавшуюся стружку удалять с поверхности непосредственно после окончания работы.

Защитная пленка должна быть снята с изделий сразу после окончания монтажа, но не позднее, чем через 3 месяца и при температуре воздуха не ниже минус 5 гр.

Содержание интерьерных систем включает в себя мероприятия по техническому обслуживанию: плановые и внеплановые осмотры (обследования), а также текущий ремонт.

Плановые осмотры интерьерных систем проводятся управляющими структурами совместно с эксплуатирующими организациями один раз в год.

Внеплановые осмотры (обследования) интерьерных систем должны проводиться после стихийных бедствий (пожары, ураганные ветры, оползни и др.), а также при обнаружении таких дефектов, как появление и развитие трещин, разрушение элементов фасада с угрозой выпадений, обрушений и т.д.

Собственники здания обязаны по мере необходимости очищать и промывать интерьерные системы.